



**FUNKCJE:**

TRYB wyświetlania: data, dzień tygodnia i temperatura.  
kalendarz.  
format czasu 12 lub 24 godzinny  
funkcja pamięci czasu, gdy urządzenie odłączone jest od zasilania.  
Nie ma potrzeby ustawiać ponownie.  
Automatyczny pomiar temperatury w zakresie od -9 °C do 45 °C

**OBSŁUGA:**

Przyciski sterujące: A = "EXIT" B = "set" C = "MODIFY" D = "RESET".  
**USTAWIANIE CZASU I DATY**  
W trybie normalnym, naciśnij przycisk B, aby wejść w tryb konfiguracji, daty i godziny - miga rok.  
Naciśnij przycisk C, aby ustawić rok. Jeśli nie trzeba nastawiać, przycisku C nie używamy. Przyciskiem B przechodzimy do wskaźnika miesiąca, ustawienie następuję przyciskiem C, ponownym przyciśnięciem B, przechodzimy na ustawienia dnia. Ustawić poprzez przycisk C. Następujące kroki są takie same dla godzin i minut. Po tym ustawieniu dzień tygodnia jest regulowany automatycznie.  
ponownie naciśnij przycisk B, aby powrócić do standardowego formatu.  
12 lub 24 godzinny format włączamy poprzez naciśnięcie przycisku C w trybie ustawienia czasu.

**NASTĘPNE:**

Jeżeli ustawienie ma przerwę dłuższą niż 60 sekund zegar automatycznie powróci do trybu standartowego.  
Z trybu ustawiania można również powrócić do standartowego trybu przyciskiem A



**FUNKCE**

Ukazatel času, data, den týdne a teploty.  
Kalendář.  
Volba mezi 12 a 24 hodinovým formátem času.  
Funkce paměti času v případě, že je přístroj odpojen od napájení.  
Není třeba znovu nastavovat.  
Automatické měření teploty v rozmezí -9 °C až 45°C.

**OBSLUHA**

Ovládací tlačítka: A= „EXIT“, B = „SET“, C=„MODIFY“, D=„RESET“ .  
**NASTAVENÍ ČASU A DATA**  
V normálním režimu stiskněte tlačítko B, dostanete se do režimu nastavení data a času. Začne blikat rok.  
Stiskněte tlačítko C pro nastavení roku. Pokud nepotřebujete nastavit, tlačítko C nestisknete.  
Tlačítkem B přepněte na ukazatel měsíce, nastavíte tlačítkem C, přepněte tlačítkem B na ukazatel dne, nastavíte tlačítkem C.  
Následující kroky jsou stejné pro hodiny i minuty.  
Po tomto nastavení se den v týdnu nastaví již automaticky.  
Stiskněte opět tlačítko B a vrátíte se normálního zobrazení.  
12 nebo 24 hodinový formát přepínáte stiskáváním tlačítka C v režimu nastavení hodiny.  
Formáty se střídají při opakovaném stiskávání tlačítka C.

**DALŠÍ**

Z režimu nastavení v případě nečinnosti trvajícím min. 60 sekund se hodiny automaticky vrátí do normálního režimu.  
Z režimu nastavení se rovněž vrátíte do normálního režimu tlačítkem A.



### Funkciók:

Kijelző: idő,dátum,nap,hőmérséklet

Naptár

12 / 24 órás idő formátum

Idő memória (amennyiben a készüléket kikapcsolja, nem kell az időt újra beállítani)

Hőmérséklet automatikus mérése -9 °C és 45 °C között

### Üzemeltetés:

Vezérlőgombok: A= „EXIT“, B =„SET“, C=„MODIFY“, D=„RESET“ .

Dátum és idő beállítása:

Normál üzemmódban nyomja meg a B gombot,és kezdje el a dátum majd az idő beállítását.Az év ikon villogni kezd.

Nyomja meg a C gombot az év beállításához,amennyiben ez nem szüksége akkor ne nyomja meg a C gombot. A B gombbal lépjen át a hónap mutatójára és a C gombbal állítsa be a megfelelő értéket,majd ismét a B gombbal lépjen át a nap mutatójára és a C gombbal állítsa be a megfelelő értéket.

Ugyanígy állítsa be az időt is.A hét napja automatikusan beállítódik.

B gombbal visszalép a normál üzemmódba.

A 12 vagy 24 órás formátumot a C gomb megnyomásával választhatja ki az idő beállításnál.A formátumok a C gomb nyomásával váltakoznak.

### További információk:

60 másodperc után az óra automatikusan visszatér a normál üzemmódba.

A beállítási módból az A gomb megnyomásával visszatérhet a normál üzemmódba.



### FUNKCIE

Ukazovateľ času, dátumu, dňa v týždni a teploty.

Kalendár

Voliteľný 12 a 24 hodinový formát času

Funkcia pamäte času v prípade, že sú hodiny odpojené od napájania. Nie je potrebné čas opäť nastavovať

Automatické meranie teploty v rozmedzí -9 oC až 45oC.

### OBSLUHA

Ovládacie tlačítka: A= „EXIT“, B =„SET“, C=„MODIFY“, D=„RESET“ .

#### NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

V normálnom režime stlačte tlačítko B, dostanete sa do režimu nastavenia času a dátumu.

Začne blikať rok. Stlačte tlačítko C pre nastavenie roka. Pokiaľ nepotrebuje nastavovať rok, tlačítko C nestláčajte. Tlačítkom B prepnete na ukazovateľ mesiaca, nastavíte ho tlačítkom C, prepnete tlačítkom B na ukazovateľ dňa , ktorý nastavíte tlačítkom C.

Nasledujúce kroky sú rovnaké pre hodiny a minúty. Po tomto nastavení sa deň v týždni bude nastavovať už automaticky.

Stlačte opäť tlačítko B a vrátite sa k normálnemu zobrazeniu displeja.

12 alebo 24 hodinový formát prepínate stláčaním tlačítka C v režime nastavenia hodín.

Formáty sa striedajú pri opakovanom stláčaní tlačítka C.

### ĎALŠIE

Z režimu nastavenia v prípade nečinnosti trvajúcej min.60 sekúnd sa hodiny automaticky vrátia do normálneho režimu.

Z režimu nastavenia sa vrátite späť do normálneho režimu tlačítkom A.