

TECHNICKÁ DATA:
 Radiem řízený budík DCF frekvence.
 Čas ve 12/24 hodinovém formátu.
 Manuální nastavení času.
 Kalendář do roku 2099.
 Ukažatel data a dne v týdnu.
 Volitelnost varianty teploty v °C nebo °F.
 Teploměr: Rozsah měření vnitřní teploty od -9°C do 50°C. (Kalibrační čas 30 sekund).
 Batérie: 2x 1,5V velikost „AAA“.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Po vložení baterie ve rozvíjení věškeré symboly na displeji a uslyšte krátký zvukový signál po dobu 2 sekund, poté bude přijímán RCC signál po dobu 7 minut.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU:

- Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund, začne blikat režim zobrazení 12/24 hodinového formátu. Použitím „+“ a „-“ vyberte požadovaný mód.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Časová zóna. Užitím tlačítka „+“ a „-“ nastavte správnou zónu.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Hodin. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnou hodinu.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Minut. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnou minutu.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení formátu data. Použitím „+“ a „-“ nastavte správný formát data.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Roku 2016. Použitím „+“ a „-“ nastavte správný rok.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Měsíce. Použitím „+“ a „-“ nastavte správný měsíc.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Data. Použitím „+“ a „-“ nastavte správné datum.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Jazyka. Použitím „+“ a „-“ nastavte požadovaný jazyk.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení a pro ukončení nastavování.
- Po 20ti sekundách nečinnosti se budík automaticky vrátí z režimu nastavování do normálního režimu času.

NASTAVENÍ DENNÍHO ALARMU:

Tento budík nabízí 2 denní alarma. Pro zobrazení nastavení těchto časů přepněte přepínač nebo do pozice „ON“.

- Stiskněte a držte tlačítko „ALARM“ po dobu 2 sekund, dokud začne ikona alarmu blikat. Nyní použijte „+“ a „-“, vyberte požadovaný čas buzení a krátké stiskněte tlačítko „ALARM“ pro nastavení.
- Zobrazení Hodiny pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodiny. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Minut pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných minut. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Hodiny pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodiny. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Minut pro alarm začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných minut. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Aktivaci a deaktivaci alarmů provedete přepnutím pásky nebo .
- Po 20ti sekundách nečinnosti se budík automaticky vrátí z režimu nastavování do normálního režimu.
- Alarm zní po dobu 2 minut, pokud ho nedekaktivujete stisknutím jakéhokoliv tlačítka. V tomto případě bude automaticky opakován po 24 hodinách.
- Alarm má vrůstající tendenci a jeho hlasitost se 4krát mění po celou dobu trvání 2 minut.

°C/F ZOBRAZENÍ TEPLITY:

- Teplota je zobrazována ve °C nebo °F. Stisk tlačítka „-“ Vám umožní přepnout mezi těmito modely.

AUTOMATICKÁ FUNKCE SNOOZE:

- Automatickou funkci Snooze aktivujete během zvonění alarmu stiskem tlačítka nebo blikne na displeji.
- Tato bude alarm posunut o 5 minut a poté se opět spustí.
- Funkci Snooze můžete přerušit stisknutím kteréhokoliv tlačítka kromě nebo .

SVĚTLO A AUTOMATICKÉ PODSVÍCENÍ:

- Stiskem tlačítka se zapne podsvícení na dobu 8 sekund.
- Přepínač automatické osvětlení přepněte do polohy „ON“, zapne se funkce osvětlení. Tato funkce funguje, jestliže za velmi nízkého osvětlení prostředí, displej bude podsvícen velmi slabým světlem, aniž byste museli použít tlačítka pro zjištění aktuálního času.
- Samozřejmě užíti této funkce rychleji vyčerpává kapacitu baterie.

PŘÍJEM RADIOVÉHO SIGNÁLU:

- Přístroj začne automaticky vyhledávat signál po vložení baterie. Začne blikat kontrolka.
- V 1:00 hodin radionář řízený budík automaticky začne provádět synchronizační proces s DCF signálem, tím dojde k seřízení správného času. Pokud synchronizace neproběhne úspěšně (symbol stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci každou celou hodinu. Tento postup se opakuje celkem 5krát.
- Manuální vyhledávání DCF signálu provedete stiskem tlačítka „WAVE“. Pokud není přijat signál během 7 minut, vyhledávání se zastaví (symbol stožáru zmizí z displeje) a opět začne vyhledávat každou celou hodinu. Jestliže budík nemůže přijmout DCF signál (z důvodu značné vzdálenosti od vysílače) máte možnost nastavit čas manuálně, jak je popsáno výše. Jakmile bude možné, začne přístroj s automatickým vyhledáváním.
- Doporučujeme umístit přístroj minimálně 2,5 m od ostatních zdrojů interference, jako jsou televizory, počítačové monitory. Obecně radiový signál je slabší v místnostech s pevnými zdmi a v kancelářích. V těchto případech umístěte přístroj do blízkosti okna.

DANE TECHNICZNE:

Budík sterowany falarmi DCF.
 12/24 godzinny format czasowy
 Ręczne ustawienia czasu.
 Kalendarz do roku 2099.
 Data i dzień tygodnia.
 Temperatura w °C lub °F
 Temperatura: Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej od -9 °C do 50 °C.
 (aktualizacja co 30 sekund).
 Bateria: 2x 1,5V rozmiar „AAA“.

WAŻNA INFORMACJA:

Po włożeniu baterii podświetla się wszystkie ikony na ekranie i usłyszysz krótki 2- sekundowy sygnał, a następnie przez 7 minut budzik będzie próbował uzyskać sygnał RCC.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set“ przez 2 sekundy, zacznie mrugać format 12/24 godzinny. Użyciem „+“ i „-“ wybierz zaznaczony tryb .
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz ustawać strefę czasową. Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz żądaną godzinę
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz ustawać godzinę. Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz żądaną minutę
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz ustawać minutę. Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz żądaną godzinę
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz mrugać rok. Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz żądaną rok.
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz mrugać miesiąc. Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz żądaną miesiąc.
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz mrugać datę. Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz żądaną datę.
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zaczynasz mrugać język . Użyciem „+“ i „-“ wybierzesz język.
- Przyciskiem „Set“ potwierdzisz i zakončysz ustawnienia.
- Po 20 sekundach bezczynności, budzik automatycznie powraca z trybu ustawiania czasu do normalnego trybu.

USTAWIENIE ALARMU:

Budzik ma dwa alarma dziennie. Aby zobaczyć ustawienie alarmu przełącznik lub do pozycji „ON“.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM“ przez 2 sekundy, aż zacznie migać ikona alarmu. Za pomocą „+“ i „-“, wybierz żądaną godzinę alarmu naciśnij krótko przycisk „ALARM“.
- Na wyświetlaczu zacznie migać godzina. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz godzinę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawnienia.
- Na wyświetlaczu zaczyna migać minutę. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz żądaną minutę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawnienia.
- Na wyświetlaczu zacznie migać godzina alarmu numer 2. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz godzinę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawnienia.
- Na wyświetlaczu zacznić migać minutę alarmu 2. Za pomocą przycisków „+“ i „-“, ustawisz żądaną minutę. Naciśnij przycisk „ALARM“, aby potwierdzić ustawnienia.
- Załączanie i wyłączanie alarmu odpowiadnie za pomocą przycisku lub .
- Po 20 sekundach bezczynności, alarm automatycznie powraca z trybu ustawiania do trybu normalnego.
- Alarm dzwoní přes 2 minuty, ježeli ne zostane vyčleněny kterýmkoliwek příspěvkem,
- v tom případě automaticky povtoví se po 24 hodinách.
- Alarm má tendenci vzrostoucí, a jeho hlasitost je 4 stupňová.

°C / °F WYSWIETLACZ TEMPERATURY:

- Temperatura jest wyświetlana w °C lub °F . Naciśkając przycisk „-“ pozwala na przełączanie się pomiędzy tymi skaliarni.

AUTOMATYCZNA FUNKCJA DRZEMKI:

- Automatyczna funkcję Snooze aktywujesz za pomocą przycisku / . Na wyświetlaczu pojawi się lub .
- Alarm ten zostanie przesunięty o 5 minut, a następnie rozpoczęta się od nowa.
- Funkcja drzemki może zostać przerwana przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PODŚWIETLENIE:

- Przyciskiem , podświetlenie wyłącza się na 8 sekund.

ODBIÓR RADIOSYGNALU DCF:

- Po włożeniu baterii urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału. Na ekranie zacznie migać ikonka.
- O 1:00 zegar sterowany radiem automatycznie zacznie odbierać sygnał do procesu synchronizacji z sygnałem DCF, nastąpi poprawne ustawienie czasu. Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się (ikonka sygnału DCF zmiga z wyświetlacza), system automatycznie próbuje się na następną godzinę. Procedurę tę powtarza się 5 razy.
- Ręczne wyszukiwanie sygnału DCF: naciśnij „WAVE“. Jeżeli nie zostanie odebrany żaden sygnał w ciągu 7 minut, wyszukiwanie się zatrzymuje (ikonka sygnału DCF zmiga z wyświetlacza) i ponownie próbuje wyszukać w następnej godzinie.
- Jeśli budzik nie może odebrać sygnału DCF (ze względu na znaczną odległość od nadajnika) można ustawić czas ręcznie w sposób opisany powyżej.
- Zaleca się umieszczenie urządzenia do najmniej 2,5 m od innych zakończeń, takich jak telewizory, monitory komputerowe lub zasilacze 5V. Generalnie sygnał radiowy jest słabszy w pomieszczeniach grubych ścianach. W takich przypadkach, należy umieścić urządzenie w pobliżu okna.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Rádiom riadený budík podľa DCF frekvencie.

Čas v 12/24 hodinovom formáte.

Manuálne nastavenie času.

Kalendár do roku 2099.

Ukazovateľ dátumu a dňa v týždni.

Voltilenosť varianty teploty v °C alebo °F.

Teplomer: Rozsah merania vnútorné teploty od -9 °C do 50 °C. (Kalibračný čas 30 sekúnd).

Batéria: 2x 1,5 Velfrost „AAA“.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Po vložení batérie vo rozsvetlia všetky symboly na displeji a budete počuť krátky zvukový signál po dobu 2 sekúnd, potom bude príjmaný RCC signál po dobu 7 minút.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU:

- Stačte a podržte tlačidlo „SET“ po dobu 2 sekúnd, začne blikat režim zobrazenia 12/24 hodinového formátu.

Použitím „+“ a „-“ vyberte požadovaný mód.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Časová zóna. Použitím tlačidiel „+“ a „-“ nastavte správnu zónu.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Hodín. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnu hodinu.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Minút. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnu minuťu.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie formátu dátumu. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny formát dátumu.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Roku 2016. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny rok.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Mesiac. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny mesiac.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Dátu. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny dátum.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Jazyka. Použitím „+“ a „-“ nastavte požadovaný jazyk.

- Stačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia a pre ukončenie nastavovania.

- Po 20ich sekundach nečinnosti sa budík automaticky vráti z režimu nastavovania do normálneho režimu času.

NASTAVENIE DENNÉHO ALARMU:

Tento budík ponúka 2 denné alarmy. Pre zobrazenie nastavení týchto časov prepnite prepínač alebo

do pozície „ON“.

- Stačte a držte tlačidlo „ALARM“ po dobu 2 sekúnd, pokiaľ začne ikona alarmu blikáť. Teraz použite „+“ a „-“, vyberte požadovaný čas budenia a krátko stačte tlačidlo „ALARM“ pre nastavenie.

- Zobrazenie Hodiny pre alarm začne blikat. Použite „+“ a „-“ pre nastavenie požadovanej hodiny. Stačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zobrazenie Minút pre alarm začne blikat. Použite „+“ a „-“ pre nastavenie požadovaných minút. Stačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zobrazenie Hodiny pre alarm začne blikat. Použite „+“ a „-“ pre nastavenie požadovanej hodiny. Stačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zobrazenie Minút pre alarm začne blikat. Použite „+“ a „-“ pre nastavenie požadovaných minút. Stačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zapnutia alebo vypnutie alarmov vykonáte prepnutím páčky alebo

- Po 20ich sekundach nečinnosti sa budík automaticky vráti z režimu nastavovania do normálneho režimu.

- Alarm znie po dobu 2 minút, ak ho nedektivujete stačením akéhokoľvek tlačidla. V tomto prípade bude automaticky opakovany po 24 hodinách.

- Alarm má vzrástajúcu hlasitosť a tá sa 4krát mení po celú dobu trvania 2 minút.

°C / °F ZOBRAZENIE TEPLITY:

- Teplota je zobrazovaná v °C alebo °F. Stačenie tlačidla „-“ Vám umožní prepnutie medzi týmto modelmi.

AUTOMATICKÁ FUNKCIA SNOOZE:

- Automatickú funkciu Snooze aktivujete počas zvonenia alarmu stačením tlačidla /

alebo blikne na displeji.

- Táktu bude alarm posunutý o 5 minút a potom sa opäť spustí.

- Funkciu Snooze môžete prenúsiť stačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem /

SVETLO A AUTOMATICKÉ PODSVIETENIE:

- Stačením tlačidla / sa zapne podsvietenie na dobu 8 sekúnd.

- Prepínač automatického osvetlenia prepínete do polohy „ON“, zapne sa funkcia osvetlenia. Táto funkcia funguje, ak za veľmi nízkeho osvetlenia prostredia, displej bude podsvietený veľmi slabým svetlom, bez toho aby ste museli použiť tlačidlo / pre zistenie aktuálneho času.

- Použite tejto funkcie rýchlejšie vyčerpáva kapacitu batérie.

PRÍJEM RÁDIOVÉHO SIGNÁLU:

- Po vložení batérie začne automaticky vyhľadávať signál. Začne blikat kontrolka.

- V 1:00 hodín rádiom riadený budík automaticky začne prijímať signál pre synchronizačný proces s DCF signálom, tým dojde k nastaveniu správneho času. Ak synchronizačia neprebehne úspešne (symbol stožiaru zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúša o ďalší synchronizačnú každú celú hodinu. Tento postup sa opakuje celkom 5krát.

- Manuálne vyhľadávanie DCF signálu vykonáte stačením tlačidla „WAVE“. Ak nie je prijatý signál v priebehu 7 minút, vyhľadávanie sa zastaví (symbol stožiaru zmizne z displeja) a opäť začne vyhľadávať každú celú hodinu.

- Ak budík nemôže prijať DCF signál (z dôvodu značnej vzdialenosť od vysielača) máte možnosť nastaviť čas manuálne, ako je popísané viššie. Akonále to bude možné, začne prístroj s automatickým vyhľadávaním.

- Odporúčame umiestniť prístroj minimálne 2,5 m od ostatných zdrojov interferencie, ako sú televízory, počítačové monitory. Všeobecne rádiový signál je slabší v miestnostiach s pevnými múrmami a v kanceláriach. V týchto prípadoch umiestnite prístroj do blízkosti okna.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Rádió vezérelt ébresztőről, DCF frekvencia

12/24 órás időformátum

Idő manuális beállítása

Naptár 2099-ig

Dátum és a hétféj napjainak jelzése

Hőmérséklet °C vagy °F

Hőmérő: Belső hőmérséklet mérésére -9 °C és 50 °C között (kalibrációs idő 30 másodperc).

Elemek: 2x 1,5 V méretű „AAA“ Adapter: 5,0V 1,2A

FONTOS INFORMÁCIÓ:

Az elemek behelyezésén után a szimbólumok világítanak a kijelzőn, ezt 2 másodpercig tartó hangjelzés követi, majd kezdődik az RCC jel fogadása (7 perc)

MANUÁLIS IDŐBEÁLLÍTÁS:

- Nyomja meg és tartha lenyomva a „SET“ gombot 2 másodpercig, a 24/12 órás időformátum villogni kezd.

A „+“ és „-“ gombok segítségével válassza ki a megfelelő időformátumot.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd időzóna. A „+“ és „-“ be gombok segítségével válassza ki a megfelelő zónát.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd óra. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő órát.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a perc mutató. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő időt.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a dátum formátum. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a dátum formátumot.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a 2016-os év. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő évet.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a Hónap mutató. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő hónapot

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a Dátum. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a pontos dátumot.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a nyelv. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a kívánt nyelvet.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítások végleges rögzítéséhez.

- Amennyiben 20 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot az ébresztőn, az automatikusan visszatér a normál üzemmódiba.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA:

Az ébresztőről napi 2 riasztásra is beállítható. A beállított időpontot megtekintheti, ha az vagy kapcsolót az „ON“ gombra teszi.

- Az ébresztőről napi 2 riasztásra is beállítható. A beállított időpontot megtekintheti, ha az 1-es vagy 2 kapcsolót az „ON“ gombra teszi.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „ALARM“ gombot 2 másodpercig, amíg a riasztás ikon villogni kezd. Most használja a „+“ és „-“ gombokat a kívánt ébresztési idő kiválasztásához, majd rövid ideig nyomja meg az „ALARM“ gombot a beállításhoz.

- Az ébresztőről villogni kezd. A „+“ és „-“ be a kívánt órát. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- Az ébresztőről villogni kezd. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja be a kívánt Perceket. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- A ébresztőről villogni kezd. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja be a kívánt Órát. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- A ébresztőről villogni kezd. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja be a kívánt Peceket. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- A riasztást az vagy gombokkal aktiválhatja ill.deaktiválhatja.

- Po 20ich sekundach nečinnosti sa budík automaticky vráti z režimu nastavovania do normálneho režimu.

- Amennyiben 20 másodpercig nem deaktiválja bármelyik gomb lenyomásával. Ebben az esetben 24 óra után automatikusan ismétlödi.

- Riasztási hangereje fokozatosan erősödik a 2 perces riasztás alatt.(4x változik)

°C / °F HÖMÉRSÉKLET:

- Hőmérséklet °C vagy °F jeleni meg. A „+“ és „-“ gombok segítségével választhat.

AUTOMATIKUS SZUNDI FUNKCIÓ:

- Automatikus Szundi a riasztás alatt állítható be, a SNOOZE gomb megnyomásával.

- A riasztás 5 perc után megszűnik.

- Bárminy gomb megnyomásával leállíthatja.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS:

- Nyomja meg a / a háttérvilágítás 8 másodpercre. bekapcsol.

- Az automatikus világításkapcsolót tegye az „ON“ funkcióra,bekapcsolódik a világítás. Ez a funkció akkor is működik, ha nagyon gyenge a megvilágítás, a kijelző enyhén világítani fog a / gomb megnyomásával.

- E a funkció használata gyorsan kimerít az akkumulátort.

RÁDIÓJEL VÉTEL

- A készülék automatikusan megkeresi jelet az elem behelyezése után,majd villogni kezd.

- Éjjel 1:00 órakor automatikusan elkezdi fogadni a jelet (DCF jel),ezután beállítja a pontos időt. Ha a szinkronizálás nem volt sikeres (jelek eltűnik a kijelzőről), a rendszer automatikusan megröbélítja újra. Ezt az eljárást összesen 5x ismételi meg.

- Manuálisan is beállítható,megkereshető a „WAVE“ gomb megnyomásával.. Ha nem érkezik jel 7 percen belül a keresés leáll (a jeleltűnik a kijelzőről), majd óránként keresni kezd.

- Ha az ébresztő nem tudja fogadni a DCF jelet (pl. jelentős távolság), akkor az időt manuálisan is beállíthatja. (fent leírt módon).

- Javasoljuk, hogy helyezze a készüléket legalább 2,5 méterre egyéb forrásoktól, mint a televízió, számítógép monitor vagy 5V hálózati adapter. Általában a rádiójel gyengébb tömör falú szobákban és irodákban. Ilyen esetekben helyezze a készüléket ablak közelébe.