

TECHNICKÁ DATA:
 Radiem řízený budík DCF frekvence.
 Čas ve 12/24 hodinovém formátu.
 Manuální nastavení času.
 Kalendář do roku 2099.
 Ukažatel data a dne v týdnu.
 Volitelnost varianty teploty v °C nebo °F.
 Funkce projekce.
 Teploměr: Rozsah měření vnitřní teploty od -9°C do 50°C. (Kalibrační čas 30 sekund).
 Baterie: 2x 1,5V velikost „AAA“. Adaptér: 5.0V 1.2A.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Po vložení baterii ve rozsvítí veškeré symboly na displeji a uslyšte krátký zvukový signál po dobu 2 sekund, poté bude přijímán RCC signál po dobu 7 minut.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ ČASU:

- Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund, začne blikat režim zobrazení 12/24 hodinového formátu. Použijte „+“ a „-“ vyberte požadovaný mód.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Časová zóna. Užitím tlačítek „+“ a „-“ nastavte správnou zónu.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Hodin. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnou hodinu.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Minut. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnou minutu.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení formátu data. Použitím „+“ a „-“ nastavte správný formát data.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Roku 2016. Použitím „+“ a „-“ nastavte správný rok.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Měsíce. Použitím „+“ a „-“ nastavte správný měsíc.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Data. Použitím „+“ a „-“ nastavte správné datum.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení, začne blikat zobrazení Jazyka. Použitím „+“ a „-“ nastavte požadovaný jazyk.
- Stiskněte „SET“ pro potvrzení nastavení a po ukončení nastavování.
- Po 20ti sekundách nečinnosti se budík automaticky vrátí z režimu nastavování do normálního režimu času.

NASTAVENÍ DENNÍHO ALARMU:

Tento budík nabízí 2 denní alarma.

Pro zobrazení nastavení těchto časů přepněte přepínač **①** nebo **②** do pozice „ON“.

- Stiskněte a držte tlačítko „ALARM“ po dobu 2 sekund, dokud začne ikona alarmu blikat. Nyní použijte „+“ a „-“, vyberte požadovaný čas buzení a krátké stiskněte tlačítko „ALARM“ pro nastavení.
- Zobrazení Hodiny po alarmu **①** začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodiny. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Minut po alarmu **①** začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných minut. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Hodiny po alarmu **②** začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodiny. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Zobrazení Minut po alarmu **②** začne blikat. Použijte „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných minut. Stiskněte „ALARM“ pro potvrzení nastavení.
- Aktivaci a deaktivaci alarmů provedete přepnutím pásky **①** nebo **②**.
- Po 20ti sekundách nečinnosti se budík automaticky vrátí z režimu nastavování do normálního režimu.
- Alarm zní po dobu 2 minut, pokud ho nedeaktivujete stisknutím jakéhokoliv tlačítka. V tomto případě bude automaticky opakován po 24 hodinách.
- Alarm má vrůstající tendenci a jeho hlasitost se 4krát mění po celou dobu trvání 2 minut.

°C/F ZOBRAZENÍ TEPLITY:

- Teplota je zobrazená ve °C nebo °F. Stisk tlačítka „-“ Vám umožní přepnout mezi těmito modely.

AUTOMATICKÁ FUNKCE SNOOZE:

- Automatickou funkci Snooze aktivujete během zvonění alarmu stiskem tlačítka „/Z“ **①** nebo **②** blikne na displeji.
- Taktto bude alarm posunut o 5 minut a poté se opět spustí.
- Funkci Snooze můžete přerušit stisknutím kteréhokoliv tlačítka kromě „/Z“.

SVĚTLO A AUTOMATICKÉ PODSVÍCENÍ:

- Stiskem tlačítka „/Z“ se zapne podsvícení na dobu 8 sekund.
- Přepínač automatického osvětlení přepněte do polohy „ON“, zapne se funkce osvětlení. Tato funkce funguje, jestliže za velmi nízkého osvětlení prostředí, displej bude podsvícen velmi slabým světlem, aniž byste museli použít tlačítko „/Z“ pro zjištění aktuálního času.
- Samozřejmě užíte této funkce rychleji vyčerpává kapacitu baterie.

PODŠVÍCENÍ:

- Stiskem tlačítka „/Z“ se zapne podsvícení na dobu 8 sekund.
- V případě použití 5V adaptéra, má přístop 4 úrovně podsvícení, mírně – středně – vysoké – vypnuto.
- Mezi těmito se přepíná jednotlivým stisknutím.

FUNKCE NABÍJENÍ:

- V případě použití 5V adaptéra můžete prostřednictvím přístroje nabíjet mobilní telefon nebo PDA. K tomu slouží USB zásuvka na levé straně přístroje.

FUNKCE PROJEKCE:

- Projekční světlo umožňuje promítat aktuální čas na stěnu nebo strop v noci. Pokud není směr projekce správný, stačte „/“ pro přepnutí směru zobrazení.
- V případě použití 5V adaptéra, je projekce kontinuální. V případě použití baterií se čas promítá pouze po stisknutí tlačítka backlight.

PŘÍJEM RADIOWÉHO SIGNÁLU:

- Přístroj začne automaticky vyhledávat signál po vložení baterii. Začne blikat kontrolka.
- V 1:00 hodin radiem řízený budík automaticky začne provádět synchronizační proces s DCF signálem, tím dojde k seřízení správného času. Pokud synchronizace neproběhne úspěšně (symbol stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokouší o další synchronizaci každou celou hodinou. Tento postup se opakuje celkem 5krát.
- Manuální vyhledávání DCF signálu provedete stiskem tlačítka „WAVE“. Pokud není přijat signál během 7 minut, vyhledávání se zastaví (symbol stožáru zmizí z displeje) a opět začne vyhledávat každou celou hodinu. Jestliže budík nemůže přijmout DCF signál (z důvodu značné vzdálenosti od vysílače) máte možnost nastavit čas manuálně, jak je popsáno výše. Jakmile bude možné, začne přístroj s automatickým vyhledáváním.
- Doporučujeme umístit přístroj minimálně 2,5 m od ostatních zdrojů interference, jako jsou televizory, počítačové monitory. Obecně radiový signál je slabší v místnostech s pevnými zdmi a v kancelářích. V těchto případech umístěte přístroj do blízkosti okna.

DANE TECHNICZNE:

Budzik sterowany falami DCF.
 12/24 godzinny format czasowy
 Ręczne ustawianie czasu.
 Kalendarz do roku 2099.
 Data i dzień tygodnia.
 Temperatura w °C lub °F
 Rzutnik
 Temperatura: Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej od -9 °C do 50 °C.
 (aktualizacja co 30 sekund).
 Bateria: 2x 1.5V rozmiar „AAA“. Adapter: 5.0V 1.2A.

WAŻNA INFORMACJA:

Po włożeniu baterii podświetla się wszystkie ikony na ekranie i usłyszysz krótki 2-sekundowy sygnał, a następnie przez 7 minut budzik będzie próbował uzyskać sygnał RCC.

RĘCZNE USTAWIANIE CZASU:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set“ przez 2 sekundy, zacznie mrugać format 12/24 godzinny. Użyciem „+“ i „-“ wybierz zaznaczony tryb.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz ustawiać strefę czasową. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz żądaną godzinę.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz ustawiać godzinę. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz żądaną minutę.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz ustawiać minutę. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz żądaną minutę.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz ustawiać rok. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz żądaną rok.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz mrugać miesiąc. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz żądaną miesiąc.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz mrugać datą. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz żądaną datę.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zaczynasz ustawiać język. Użyciem „+“ i „-“ wybierzysz język.
- Przyściem „SET“ potwierdzisz i zakončysz ustawienia.
- Po 20 sekundach bezczynności, budzik automatycznie powraca z trybu ustawiania czasu do normalnego trybu.

USTAWIENIE ALARMU:

Budzik ma dwa alarma dziennie. Aby zobaczyć ustawienie alarmu ustaw przełącznik **①** lub **②** do pozycji „ON“.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALAR“ przez 2 sekundy, aż zacznie migać ikona alarmu. Za pomocą „+“ i „-“ wybierz żądaną godzinę alarmu naciśnij krótko przycisk „ALAR“.
- Na wyświetlaczu **①** zaczyna migać godzina. Za pomocą przycisków „+“ i „-“ ustawisz godzinę. Naciśnij przycisk „ALAR“, aby potwierdzić ustawienia.
- Na wyświetlaczu **①** zaczyna migać minutę. Za pomocą przycisków „+“ i „-“ ustawisz żądaną minutę. Naciśnij przycisk „ALAR“, aby potwierdzić ustawienia.
- Na wyświetlaczu **②** zaczyna migać godzina alarmu numer 2. Za pomocą przycisków „+“ i „-“ ustawisz godzinę. Naciśnij przycisk „ALAR“, aby potwierdzić ustawienia.
- Na wyświetlaczu **②** zaczyna migać minutu alarmu 2. Za pomocą przycisków „+“ i „-“ ustawisz żądaną minutę. Naciśnij przycisk „ALAR“, aby potwierdzić ustawienia.
- Załączanie i wyłączanie alarmu odpowiadnie za pomocą przycisku **①** lub **②**.
- Po 20 sekundach bezczynności, alarm automatycznie powraca z trybu ustawiania do trybu normalnego.
- Alarm dzwoní přes 2 minuty, ježeli ne zostane vyčleněny kterýmkoliv příspěvkem.
- Alarm má tendenci vzrostoucí, a jeho hlasitost je 4 stopni.

°C / °F WYSWIETLACZ TEMPERATURY:

- Temperatura jest wyświetlana w °C lub °F. Naciśnij przycisk „+“ pozwala na przełączanie się pomiędzy tymi skalami.

AUTOMATYCZNA FUNKCJA DRZEMKI:

- Automatyczną funkcję Snooze aktywujesz za pomocą przycisku ***/Z**. Na wyświetlaczu pojawi się **①** lub **②**.
- Alarm ten zostanie przesunięty o 5 minut, a następnie rozpoczęta się od nowa.
- Funkcja drzemki może zostać przerwana przez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PODŚWIETLENIE:

- Przyściem ***/Z** podświetlenie wyłącza się na 8 sekund.
- W przypadku korzystania z zasilacza 5V, urządzenie posiada cztery poziomy podświetlenia: słaby - średni - wysoki - wyłączony. Do zmiany poziomu podświetlenia użyj pojedynczego przycisku.

ŁADOWANIE:

- Za pomocą zasilacza 5V można ładować telefon komórkowy lub tablet. Gniazdko USB jest po lewej stronie urządzenia.

RZUTNIK:

- Rzutnik umożliwia pokazywanie aktualnego czasu na scianie lub suficie w nocy. Aby ustawić właściwy kierunek naciśnij **↖ ↘ ↗ ↙**.
- W przypadku użycia 5V zasilacza rzutnik jest aktywny całodobowo. W przypadku użycia baterii rzutnik jest czynny tylko po użyciu przycisku backlight.

ODBIÓR RADIOSYGNALU DCF:

- Po włożeniu baterii urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału. Na ekranie zacznie migać ikonka.
- O 1:00 zegar sterowany radiem automatycznie zacznie odbierać sygnał do procesu synchronizacji z sygnałem DCF, nastapi poprawne ustawienie czasu. Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się (ikonka sygnału DCF zmiga z wyświetlaczem), system automatycznie próbuje zsynchronizować się co następną godzinę. Procedurę tę powtarza się 5 razy.
- Ręczne wyszukiwanie sygnału DCF: naciśnij „WAVE“. Jeżeli nie zostanie odebrany żaden sygnał w ciągu 7 minut, wyszukiwanie się zatrzymuje (ikonka sygnału DCF zmiga z wyświetlaczem) i ponownie próbuje wyszukać w następnej godzinie.
- Jeżeli budzik nie może odbierać sygnału DCF (ze względu na znaczną odległość od nadajnika) można ustawić czas ręcznie w sposób opisany powyżej.
- Zaleca się umieszczenie urządzenia co najmniej 2,5 m od innych źródeł zakłóceń, takich jak telewizory, monitory komputerowe lub zasilacze 5V. Generalnie sygnał radiowy jest słabszy w pomieszczeniach grubych ścianach. W takich przypadkach, należy umieścić urządzenie w pobliżu okna.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Rádiom riadený budík podľa DCF frekvencie.

Čas v 12/24 hodinovom formáte.

Manuálne nastavenie času.

Kalendár do roku 2099.

Ukazovateľ dátumu a dňa v týždni.

Funkcia projekcie času.

Voliteľnosť varianty teploty v °C alebo °F.

Teplomer: Rozsah merania vnútornnej teploty od -9 °C do 50 °C. (Kalibračný čas 30 sekúnd).

BATÉRIE: 2x 1,5 Vektor „AAA“. Adaptér: 5.0V 1.2A.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Po vložení batérií vo rozsietaní všetky symboly na displeji a budete počuť krátky zvukový signál po dobu 2 sekúnd, potom bude prijímaný RCC signál po dobu 7 minút.

MANUÁLNE NASTAVENIE ČASU:

- Stlačte a podržte tlačidlo „SET“ po dobu 2 sekúnd, začne blikat režim zobrazenia 12/24 hodinového formátu.

Použitím „+“ a „-“ vyberte požadovaný mód.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Časová zóna. Použitím tlačidiel „+“ a „-“ nastavte správnu zónu.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Hodín. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnu hodinu.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Minút. Použitím „+“ a „-“ nastavte správnu minútu.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie formátu dátumu. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny formát dátumu.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Roku 2016. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny rok.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Mesiaca. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny mesiac.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Data. Použitím „+“ a „-“ nastavte správny dátum.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia, začne blikat zobrazenie Jazyka. Použitím „+“ a „-“ nastavte požadovaný jazyk.

- Stlačte „SET“ pre potvrdenie nastavenia a pre ukončenie nastavovania.

- Po 20tich sekundách nečinnosti sa budík automaticky vráti z režimu nastavovania do normálneho režimu času.

NASTAVENIE DENNÉHO ALARMU:

Tento budík ponúka 2 denné alarmy. Pre zobrazenie nastavení týchto časov prepínať prepínač alebo do pozície „ON“.

- Stlačte a držte tlačidlo „ALARM“ po dobu 2 sekúnd, pokiaľ začne ikona alarmu blikáť. Teraz použiť „+“ a „-“, vyberte požadovaný čas budenia a krátko stlačiť tlačidlo „ALARM“ pre nastavenie.

- Zobrazenie Hodiny pre alarm začne blikat. Použiť „+“ a „-“ pre nastavenie požadovanej hodiny. Stlačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zobrazenie Minút pre alarm začne blikat. Použiť „+“ a „-“ pre nastavenie požadovaných minút. Stlačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zobrazenie Hodiny pre alarm začne blikat. Použiť „+“ a „-“ pre nastavenie požadovanej hodiny. Stlačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zobrazenie Minút pre alarm začne blikat. Použiť „+“ a „-“ pre nastavenie požadovaných minút. Stlačte „ALARM“ pre potvrdenie nastavenia.

- Zapnutia alebo vypnutie alarmov vykonáte prepnutím pásky alebo .

- Po 20tich sekundách nečinnosti sa budík automaticky vráti z režimu nastavovania do normálneho režimu.

- Alarm znie po dobu 2 minút, ak ho nedeaktivujete stlačením akéhokoľvek tlačidla. V tomto prípade bude automaticky opakovany po 24 hodinach.

- Alarm má vzrástajúci hlasitosť a tá sa 4krát mení po celú dobu trvania 2 minút.

C / ° F ZOBRAZENIE TEPLITOY:

- Teplota je zobrazovaná v °C alebo °F. Stlačenie tlačidla „-“ Vám umožní prepnutie medzi týmto modelmi.

AUTOMATICKÁ FUNKCIA SNOOZE:

- Automatickú funkciu Snooze aktivujete počas zvonenia alarmu stlačením tlačidla. alebo blikne na displeji.

- Táktu bude alarm posunúť o 5 minút a potom sa opäť spustí.

- Funkciu Snooze môžete prenúsiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem /z/z

SVETLO A AUTOMATICKÉ PODSVIETENIE:

- Stlačením tlačidla /z/z sa zapne podsvietenie na dobu 8 sekúnd.

- Prepínač automatického osvetlenia prepína po dole „ON“, zapne sa funkcia osvetlenia. Táto funkcia funguje, ak za veľmi nízkeho osvetlenia prostredia, displej bude podsvietený veľmi slabým svetlom, bez toho aby ste museli použiť tlačidlo /z/z pre zistenie aktuálneho času.

- Použite tejto funkcie rýchlejšie vyčerpáva kapacitu batérie.

PODSVIETENIE:

- Stlačením tlačidla /z/z sa zapne podsvietenie na dobu 8 sekúnd.

- V prípade použitia 5V adaptéra, má prístroj 4 úrovne podsvietenia, mierne - stredne - vysoké - vypnuté. Medzi týmto sa prepína jednotlivým stlačením.

FUNKCIA NABÍJANIA:

- V prípade použitia 5V adaptéra môžete prostredníctvom prístroja nabíjať mobilný telefón alebo PDA.

K tomu slúži USB zásuvka na fájvej strane prístroja.

FUNKCIA PROJEKCIÉ:

- Projekčné svetlo umožňuje premieťať v noci aktuálny čas na stenu alebo strop. Pokiaľ nie je smer projekcie správny, stlačte pre otočenie smeru zobrazenia.

- V prípade použitia 5V adaptéra je projekcia kontinuálna. V prípade použitia batérií sa čas premieťa iba po stlačení tlačidla backlight.

PRÍJEM RÁDIOVÉHO SIGNÁLU:

- Po vložení batérií začne automaticky vyhľadávať signál. Začne blikat kontrolka.

- V 1:00 hodin rádiom riadený budík automaticky začne prijímať signál pre synchronizačný proces s DCF signálom, tým dojde k nastaveniu správneho času. Ak synchronizačia neprebehne úspešne (symbol stožiaru zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúša o ďalšiu synchronizačiu každú celú hodinu. Tento postup sa opakuje celkom 5krát.

- Manuálne vyhľadávanie DCF signálu vykonáte stlačením tlačidla „WAVE“. Ak nie je prijatý signál v priebehu 7 minút, vyhľadávanie sa zastaví (symbol stožiaru zmizne z displeja) a opäť začne vyhľadávať každú celú hodinu.

- Ak budík nemôže prijať DCF signál (z dôvodu značnej vzdialenosť od vysielača) máte možnosť nastaviť čas manuálne, ak je popísané výššie. Akonále to bude možné, začne prístroj s automatickým vyhľadávaním.

- Odporúčame umiestniť prístroj minimálne 2,5 m od ostatných zdrojov interferencie, ako sú televízory, počítačové monitory. Všeobecne rádiový signál je slabší v miestnostiach s pevnými múrmami a v kanceláriach. V týchto prípadoch umiestnite prístroj do blízkosti okna.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Rádió vezérlő ébresztőről, DCF frekvencia

12/24 órás időformátum

Idő manuális beállítása

Naptár 2099-ig

Dátum és a hétfajának jelzése

Hőmérséklet °C vagy °F

Hőmérséklet °C vagy °F

Hőmérséklet mérésére -9 °C és 50 °C között (kalibrációs idő 30 másodperc).

Elemek: 2 x 1,5 V méretű „AAA“. Adapter: 5.0V 1.2A

FONTOS INFORMÁCIÓ:

Az elemek behelyezését után a szimbólumok világítanak a kijelzőn, ezt 2 másodpercig tartó hangjelzés követi, majd kezdődik az RCC jel fogadása (7 perc)

MANUÁLIS IDŐBEÁLLÍTÁS:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET“ gombot 2 másodpercig, a 24/12 órás időformátum villogni kezd.

A „+“ és „-“ gombok segítségével válassza ki a megfelelő időformátumot.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd időzóna. A „+“ és „-“ be gombok segítségével válassza ki a megfelelő zónát.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd óra. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő órát.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a perc mutató. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő időt.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a dátum formátum. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a dátum formátumot.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a 2016-os év. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő évet.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a Hónap mutató. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a megfelelő hónapot

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a Dátum. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a pontos dátumot.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítás rögzítéséhez. Villogni kezd a nyelv. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja a kívánt nyelvet.

- Nyomja meg a „SET“ gombot a beállítások végleges rögzítéséhez.

- Amennyiben 20 másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot az ébresztőn, az automatikusan visszatér a normál üzemmódiba.

ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁS:

Az ébresztőra napi 2 riasztásra is beállítható. A beállított időpontokat megtekintheti, ha az vagy kapcsolót az „ON“ gombra teszi.

- Az ébresztőra napi 2 riasztásra is beállítható. A beállított időpontokat megtekintheti, ha az 1-es vagy 2 kapcsolót az „ON“ gombra teszi.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „ALARM“ gombot 2 másodpercig, amíg a riasztás ikon villogni kezd. Most használja a „+“ és „-“ gombokat a kívánt ébresztési idő kiválasztásához, majd rövid ideig nyomja meg az „ALARM“ gombot a beállításhoz.

- Az ébresztőra villogni kezd. A „+“ és „-“ be a kívánt órát. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- Az ébresztőra villogni kezd. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja be a kívánt Perceket. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- A ébresztőra villogni kezd. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja be a kívánt Órát. Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- A ébresztőra villogni kezd. A „+“ és „-“ gombok segítségével állítja be a kívánt Peceket Nyomja meg a „ALARM“ gombot a beállítás rögzítéséhez.

- A riasztást az vagy gombokkal aktiválhatja ill.deaktiválhatja.

- Po 20tich sekundách nečinnosti sa budík automaticky vráti z režimu nastavovania do normálneho režimu.

- Amennyiben 20 másodpercig nem deaktiválja bármelyik gomb lenyomásával. Ebben az esetben 24 óra után automatikusan ismétlődik.

- Riasztási hangerejé fokozatosan erősödik a 2 perces riasztás alatt.(4x változik)

° C / ° F HÖMÉRSÉKLET:

- Hőmérséklet °C vagy °F jelenik meg. A „+“ és „-“ gombok segítségével választhat.

AUTOMATIKUS SZUNDI FUNKCIÓ:

- Automatikus Szundi a riasztás alatt állítható be, a SNOOZE gomb megnyomásával.

- A riasztás 5 perc után megszűnik.

- Bárminy gomb megnyomásával leállíthatja.

HÁTTÉRILVÁGÍTÁS:

- Nyomja a /z/z a háttérvilágítás 8 másodpercre. bekapsol.

- Az automatikus világításkapsolcát tegye az „ON“ funkcióra bekapsolódik a világítás. Ez a funkció akkor is működik, ha nagyon gyenge a megvilágítás, a kijelző enyhén világítani fog a /z/z gomb megnyomása nélkül is.

- E a funkció használata gyorsan kimerít az akkumulátort.

TÖLTÉS:

- Az 5V adapter használatánál mobil telefonját is töltethet, erre szolgál a készülék bal oldalán található USB port.

PROJEKTOR FUNKCIÓ:

- Vettítési fény lehetővé teszi éjszaka a pontos idő kivetítését a falra vagy a mennyezetre. Amennyiben az irány nem helyes nyomja meg a gombot az irány megváltóztatásához.

- Az 5V adapter használatával a vettítés folyamatos. Amennyiben elemet használ a kivetítés csak a Backlight gomb megnyomása után lehetséges.

RÁDIÓJEL VÉTEL

- A készülék automatikusan megkeresi jelet az elem behelyezése után, majd villogni kezd.

- Éjjel 1:00 órakor automatikusan elkezdi fogadni a jelet (DFC jel), ezután beállítja a pontos időt. Ha a szinkronizálás nem volt sikeres (jel eltűnik a kijelzőről), a rendszer automatikusan megróbálja újra. Ezt az eljárást összesen 5x ismételi meg.

- Manuálisan beállítható, megkereshető a „WAVE“ gomb megnyomásával. Ha nem érkezik jel 7 percen belül a keresés leáll, a kijelzőről eltűnik a kijelzőn.

- Ha az ébresztő nem tudja fogadni a DCF jelet (pl. jelentős távolság), akkor az időt manuálisan is beállíthatja.

(fent leírt módon).

- Javasoljuk, hogy helyezze a készüléket legalább 2,5 méterre egyéb forrásoktól, mint a televízió, számítógép monitor vagy 5V hálózati adapter. Általában a rádiójel gyengébb tömör falú szobákban és irodákban. Ilyen esetekben helyezze a készüléket ablak közelébe.