

# NÁVOD NA POUŽITIE C02.2590

## Funkcie

- \* 4 predpovede počasia – snečno, polojasno, oblačno, daždivo
- \* Vnútorná teplota, vlhkosť, vonkajšia teplota
- \* Čas, kalendár
- \* Budík
- \* Signalizácia vybitej batérie
- \* Svetlo
- \* Tlačidlo vypnutia (ON) a zapnutia (OFF) predpovede počasia

## Nastavenie času

Podržte SET, začne blikať rok. Požadovaný rok nastavíte stláčaním UP a DOWN. Stláčaním SET prejdete na mesiac, deň, hodiny, minúty. Stláčením SET nastavovanie potvrdíte. Deň v týždni sa nastaví automaticky. Ak nebudete stláčať žiadne tlačidlo 8 sekúnd, displej sa prepne automaticky na normálny čas. Pridržaním tl. UP zvolíte 12 alebo 24 hodinový formát času.

## Budík

Stlačte ALARM, displej sa prepne na čas budenia. Podržte ALARM, blikajú hodiny, nastavíte ich stláčaním UP a DOWN. Stláčaním ALARM prepnete na minúty, a potom aktivujete budenie. Stláčaním UP vypnete budenie, budiček z displeje zmizne. Budík pípá 2 minúty. Stlačte SNOOZE. Budenie sa bude opakovať po 5-tich minútach.

## Vnútorná teplota

Ukazuje momentálnu teplotu. Stláčaním DOWN prepínate medzi °C a °F.

## Vonkajšia teplota

Budík sníma teplotu až z 3 snímačov umiestnených vonku. Stlačte CHANEL na 3 sekundy, budík začne hľadať signál. Stláčaním CHANEL si navolíte čidlo od 1 do 3. Stláčaním CHANEL potom môžete prepínať medzi jednotlivými teplotami. Ak budík neobdrží signál do 60-tich minút, zobrazí sa „--.“. Stláčaním MIN/MAX sa zobrazí minimálna a maximálna nameraná vnútorná a vonkajšia teplota.

## Tlak

Stláčaním PRESSURE prepnete medzi zobrazením v mb/hPa a ing.

## Svetlo

Stláčením SNOOZE/LIGHT sa rozsvieti svetlo na 5 sekúnd.

**Poznámka:** Ak je budenie tiché, alebo je displej slabo čitateľný, vymeňte batérie. Predpoveď počasia zapínajte len vtedy, ak je budík zapojený do siete. Svetlo zobrazenia predpovedi má dosť vysokú spotrebu a batérie sa dosť rýchlo vybijú !